

BRIGMTON
surfing technology



BTPC-911DC-B-N

TABLET PC 9"-QUAD CORE-WIFI-ANDROID 4.4

Manual de Instrucciones

ÍNDICE

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

- INTRODUCCIÓN
- LISTA DE APLICACIONES

CONFIGURACIÓN

- CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES
- PANTALLA Y SONIDO
- APLICACIONES
- IDIOMA Y ENTRADA
- COPIA DE SEGURIDAD Y RESET
- FECHA Y HORA
- SOBRE EL DISPOSITIVO

REPRODUCTOR DE VÍDEO

MÚSICA

CÁMARA

NAVEGADOR

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

INTRODUCCIÓN: Descripción de controles



Volver



Inicio



En ejecución



Captura de pantalla



Volumen +/-



Menú Opciones



Menú de aplicaciones



Estado conexión USB



Entrada de voz



Hora / Señal WIFI / Señal 3G / Estado batería


LISTA DE APLICACIONES

Pulse en el icono de aplicaciones  para acceder al menú de aplicaciones:




Podrá cambiar el sitio de una aplicación manteniéndola pulsada y soltándola en el lugar deseado.


Haga clic en **WIDGETS** para acceder a los iconos de aplicaciones útiles:




CONFIGURACIÓN


CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES

Seleccione  Wi-Fi para acceder al menú de WIFI:





Active la función WiFi y el dispositivo comenzará a buscar redes WiFi automáticamente.

Cuando se muestre este icono  la red requerirá una contraseña, para ello aparecerá la siguiente ventana:




PANTALLA Y SONIDO

En el menú de configuración seleccione  **Sound** :



Podrá ajustar el volumen de determinados avisos y aplicaciones.

En el menú de configuración seleccione PANTALLA:



Brightness Brillo

Wallpaper Fondo de pantallas

Sleep
After 10 minutes of inactivity Función Sleep

Calibrate G-sensor Calibración


Daydream Apagado auto de pantalla


Font size
Normal Tamaño de fuente


Accelerometer coordinate system
Accelerometer uses the default coordinate system. Sietema coordinado de acelerómetro

screen adaption
Used to adjust size of some games display screen. Ajuste de pantalla para APK especiales

APLICACIONES


Gestión de aplicaciones: Haga clic en el icono  del menú de configuración para entrar en la configuración de aplicaciones:






IDIOMA Y ENTRADA


Haga clic en **Language & input** para ajustar los valores de idioma y entrada de texto:



COPIA DE SEGURIDAD Y RESET

Seleccione **Backup & reset**, **Factory data reset**, **Erases all data on tablet**, **Reset tablet** para configurar opciones de copia de seguridad y volver a los valores de fábrica:






NOTA: Al efectuar la función RESET, todas las APK desaparecerán.

FECHA Y HORA

Seleccione **Date & time** en el menú configuración para acceder a los ajustes de fecha y hora:



Automatic date & time
Use network-provided time

Fecha y hora automática

Automatic time zone
Use network-provided time zone

Zona automática

Set date
5/9/2012

Establecer la fecha actual

Set time
06:24


Establecer la hora actual

Select time zone
GMT+00:00, GMT+00:00


Establecer la zona


SOBRE EL DISPOSITIVO

Seleccione esta opción para obtener información acerca del dispositivo:






REPRODUCTOR DE VÍDEO


Seleccione el icono de reproductor de vídeo  y accederá a la galería:





Para funciones adicionales, mantenga pulsado el archivo elegido.

Para reproducir archivos almacenados en la tarjeta micro SD seleccione ,  y .


MÚSICA

Seleccione el icono de música :






CÁMARA



Seleccione el icono para entrar en el modo de cámara:



Para hacer una foto:



Seleccione la cámara de vídeo o fotos.



Pulse el icono de disparo.




Seleccione la cámara delantera o trasera.



Ajuste la exposición.



Menú de configuración de cámara




Modos

NAVEGADOR



Seleccione el icono para abrir el navegador:



"Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso"

BRIGMTON
surfing technology

IMPORTADO
FERSON ELECTRÓNICA, S.A.
CIF: A-41111881
SANTA CLARA DE CUBA 12
SEVILLA
ESPAÑA

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Ferson Electrónica, S.A. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVAS EMC

EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010
EN 62311: 2088
EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09
EN 301 489-17 V2.1.1:2009-05
EN 300 328 V1.7.1: 2006-10
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
ETSI EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)

Descripción del aparato:

Modelo **BRIGMTON BTPC-911QC**

Dispositivo de conexión a internet





BTPC-911QC-B-N

TABLET PC 9"-QUAD CORE-WIFI-ANDROID 4.4

Instruction Manual

OPERATING INSTRUCTIONS

- INTRODUCTION
- LIST OF APPLICATIONS

CONFIGURATION

- WIRELESS & NETWORKS
- SCREEN AND SOUND
- APPLICATIONS
- LANGUAGE AND ENTRY
- BACKUP AND RESET
- DATE AND TIME
- ON THE DEVICE

VIDEO PLAYER


MUSIC

CAMERA

BROWSER

OPERATION INSTRUCTIONS

INTRODUCTION



Return



Home



Running Program under background



Screenshot



Voice -



Voice +



Fast enter system settings and Manage apps



Application Menu



USB Connected



Voice input




Time / WIFI / External 3G dongle signal / Battery



Google search


APPLICATION LIST

Click  icon into applications menu:



Note: Long pressing an application icon can add shortcut to the desktop automatically

Click **WIDGETS** icon to view widgets:





Note: Long pressing any widgets; you can create a shortcut on the desktop

SETTINGS

WIRELESS & NETWORKS


Click **Wi-Fi** icon, then select wireless & network:






Wi-Fi settings


Turn on Wi-Fi, tablet can search for nearby Wi-Fi networks automatically and display related information. Choose WIFI router.


If it displays locked as , you need type password before connection:




SOUND AND DISPLAY

Click  **Sound** to set volume



Click  **Volumes** icon to adjust the volume



Brightness

LCD Brightness setting

Wallpaper

Set wallpaper

Sleep
After 10 minutes of inactivity

Set sleep interval

Calibrate G-sensor

Calibrate

Daydream

Set screen protect

Font size
Normal


Adjust font size

Accelerometer coordinate system
Accelerometer uses the default coordinate system.


Select an accelerometer coordinate system



screen adaption
Used to adjust size of some games display screen.

Adjust screen adaption





APPS

Click  into application settings interface. You can see all application details and uninstall programs completely.





LANGUAGE & INPUT

Click  Language & input to set native language.



BACKUP & RESET


Click **Backup & reset** → **Factory data reset** Erases all data on tablet → **Reset tablet** icon to reset tablet:



Note: All applications are installed by user will be disappeared.

DATE & TIME

Click **Date & time** to set date and time:



Automatic date & time
Use network-provided time

Obtain the time automatically

Automatic time zone
Use network-provided time zone

Obtain the time zone automatically

Set date
5/9/2012

Set current date

Set time
06:24


Set current time

Select time zone
GMT+00:00, GMT+00:00

Select time zone for your location

About tablet


You can check the Tablet detail information:



VIDEO PLAYER



Click icon to browse picture and video:





Note: It needs some time to load all files at first time. Press one file 2S for more advanced operation.

If you want to browse the file from TF card, please make sure


Storage → **Enable media scanning on extsd** choose ☒.


MUSIC

Click  icon to play music:



CAMERAS

Click  icon into camera interface:



Take photo



Click this icon you would find



Small window



Switch camera/video recorder



Click this icon you would find



Switch front and rear

camera



Exposure



Camera setting




Different mode



BROWSER



Click icon to browse web page:



Google



Make sure the internet is connected.

"Features can change without notice"



IMPORTED
FERSON ELECTRÓNICA, S.A.
CIF: A-41111881
SANTA CLARA DE CUBA 12
SEVILLA
ESPAÑA

DECLARATION OF CONFORMITY

Ferson Electrónica, S.A. declares under our responsibility that the equipment meets the requirements indicated in the following directives:

EMC DIRECTIVES

EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010
EN 62311: 2088
EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09
EN 301 489-17 V2.1.1:2009-05
EN 300 328 V1.7.1: 2006-10
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
ETSI EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)

Description of apparatus:
BRIGMTON Model **BTPC-911QC**
Mobile Internet Device